



# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Biztonsággal, kezeléssel, elrendezéssel, újrahasznosítással és szabályozással kapcsolatos információk a Drone n Base-ről. Olvasson el minden biztonsági információt és használati utasítást mielőtt a Drone n Base-t használná a sérülések és károk elkerülése érdekében. A DRONE N BASE HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG A KÉZIKÖNYVET.

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Drone n Base egy beltéri, egy vagy többszemélyes drón játék platform. 14 éven aluliak számára nem ajánlott a Drone n Base használata. Ajánlott használni az ütközőket mivel a propellerek sérülést okozhatnak vagy kárt okozhatnak a bútorokban és egyéb tárgyokban. Mielőtt a drónhoz nyúlna győződjön meg róla, hogy a motorok ki vannak kapcsolva és a propellerek nem forognak. A Drone n Base egy olyan játék mely beltéri repülésre lett tervezve, ami azt jelenti, hogy törvényileg megfelel a légi közlekedési szabályoknak, azonban azt javasoljuk, hogy repülés előtt ellenőrizze az országában hatályos repülési szabályokat a saját biztonsága érdekében. A Drone n Base egy elektronikus játék, kerülje a drón vizzel vagy más folyadékokkal való érintkezését és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

## KEZDÉS ELŐTT

Olvassa el az összes biztonsági és működtetési utasítást mielőtt használná a Drone n Base-t. Tartsa meg a biztonsági és működtetési utasítást a jövőbeli használat érdekében. Olvassa el a gyors kezelési és használati útmutatót mielőtt elkezdené használni a Drone n Base-t. Kövesse az összes kezelési és használati utasítást. Ne próbálja meg az akkumulátort fordítva behelyezni a drónba mivel ez az akkumulátorfoglalat rongálódásához vezethet. Az akkumulátor helyzetét illusztráló címke a drón alján található. Tájékozódjon a Drone n Base minden, nem rutin szerű karbantartásával kapcsolatban. Használja a propeller védőket repülés során a saját és környezete védelme érdekében. Nem megfelelő működés során a drón sérülést vagy kárt okozhat környezetében. A rendszert beltéri repüléshez fejlesztették ki így a Drone n Base nem működik megfelelően szabadterén. Az Anima Technika s.r.o. nem vállal felelősséget a Drone n Base helytelen használatából eredő károktól vagy veszteségektől. A Drone n Base csak hobbi felhasználásra alkalmas.

## SEIZURE, BLACKOUTS AND EYESTRAIN

A small percentage of people may be susceptible to blackouts or seizures (even if they have never had one before) when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing games or watching video. If you have experienced seizures or blackouts or have a family history of such occurrences, you should consult a physician before playing Drone n Base. Discontinue use of Drone n Base and your smart device controller and consult a physician if you experience headaches, blackouts, seizures, convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movement, or disorientation. To reduce risk of headaches, blackouts, seizures, and eyestrain, avoid prolonged use, hold your smart device controller some distance from your eyes, use Drone n Base in a well-lit room, and take frequent breaks.

## ISMÉTLŐDŐ TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ SÉRÜLÉS

Ha olyan ismétlődő tevékenységet folytat mint például az okos eszközén történő játék, alkalmanként kellemetlen érzést tapasztalhat a kezében, karjában, vállában, nyakában vagy a teste más pontjain. Kerülje a túlzott játékok. Ha gyerekek használják az eszközt javasolt a szülői felügyelet a helyes használat érdekében. Használat közben tartson szünetet, ha játék közben vagy után nem éri jól magát hagyja abba a tevékenységet és keresse fel orvosát.

## FIGYELEM: Fulladás veszély

A Drone n Base kis méretű alkatrészeket tartalmaz mely fulladást okozhat a gyerekeknél és a kisebb méretű állatoknál. Tartsa nehezen hozzáférhető helyen a Drone n Base-t a gyerekektől és házi kedvencétől.

## HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

### Soha:

Ne rongálja meg, ne dobálja, ne ejtse le, ne lyukassza ki, ne rugdossa és ne lépjen rá a Drone n Base-re mivel az károsíthatja a terméket és befolyásolhatja a biztonságos működését. Soha ne repüljön közel emberekhez és állatokhoz, ne érintse meg a forgó propellereket. Ne változtasson és ne módosítson a terméken mivel az veszélyessé vagy nem működővé teheti. Nem engedélyezett a Drone n Base használata veszélyes, kockázatosin dangerous, hazardous or public areas (high voltage power lines, train stations, airports, trains). Check whether use of Drone n Base is permitted before using it in public areas or public transport.

### Mindig:

Vegye ki az akkumulátorokat a Drone n Base-ből ha nem használja azt. Mindig a propeller védőkkel használja az eszközt a saját és környezete védelme érdekében. Mindig tartsa szem előtt az eszközt repülés közben, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket és károkozásokat. Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tartózkodik a Drone n Base 1 méteres körzetében és mindig tartson az eszközzel egy biztonságos távolságot az emberektől, állatoktól és tárgyaktól. Rendszeresen ellenőrizze és vizsgálja át a drónt az esetleges veszélyforrások észrevétele érdekében, mint például a repedt, sérült vagy törött alkatrészek, különösen a forgó alkatrészeknél mint a motorok és a propellerek. Ha sérülést vesz észre a drónon azt ne használja addig míg javításra nem került az adott alkatrész. Mindig viseljen védőszemüveget a szeméi védelme érdekében. Tartsa távol saját és mások testétől és fejétől a propellereket amikor az akkumulátorok csatlakoztatva vannak.

## BEÁLLÍTÁS

Azt ajánljuk, hogy kalibrálja be a drónt az első repülés előtt, ütközés után vagy akkor, ha a drón nehezen irányíthatóvá válik. A kalibrálás nagy szerepet játszik a drón stabilitásában.

1. Nyissa meg a BEÁLLÍTÁSOK menüpontot a kezdőképernyő jobb sarkában.
2. Tegye a drónt egy sima, vízszintes felületre.
3. Nyomja meg a KALIBRÁLÁS gombot.
4. Ne mozgassa a drónt 3 másodpercig.

## A DRÓN IRÁNYÍTÁSA

### A DRÓN VÉSZ LEÁLLÍTÁSA

Ha veszélyes helyzetbe kerül a drónnal azonnal leállíthatja azt az okos telefonja megrázásával vagy a stop gomb megnyomásával, ekkor az összes motor leáll és a drón leesik.

### A DRÓN IRÁNYVÁLTÁSÁNAK KEZELÉSE

A drón repülési irányát az okostelefon vagy tablet döntésével változtathatjuk.

Döntse előre az okostelefonját vagy tabletjét és a drón előre fog menni.

Döntse balra az okostelefonját vagy tabletjét és a drón balra fog menni.

Döntse jobbra az okostelefonját vagy tabletjét és a drón jobbra fog menni.

Döntse hátra az okostelefonját vagy tabletjét és a drón hátra fog menni.

Használat előtt tegye a drónt egy sima felületre úgy, hogy a drón hátulja Ön felé nézzen. Be is állíthatja a drón kiindulási helyzetét a joystick mellett lévő csúszka segítségével. Koppintson a "könyv" ikonra a Drone n Base alkalmazás kezdőképernyőjén még több információért.

**FIGYELEM: Ha a drón hátsó része nem Ön felé néz (és nem állított a drón kezdő helyzetén), akkor nem fogja tudni megfelelően irányítani a drónt.**

### AUTOMATIKUS MAGASSÁG MÓD

**FIGYELEM: A rendszer kemény felületet igényel a megfelelő működés érdekében. Puha felületen, mint például kárpiton, fűvön, ágyon a drón instabil.**

Ebben a módban a drón ultrasonic szonár és barométer rendszert használ a talajtól mért magasság kiszámításához. A felhasználó a joystickkal irányíthatja a magasságot.

1. Felszálláshoz nyomja meg a képernyő alján található gombot.
2. A drón automatikusan 1 méter magasságra száll fel.
3. A drón emelkedéséhez használja a joystickot.

Húzza fel- A drón emelkedik.

Húzza le - A drón süllyed.

Húzza balra - A drón balra forog.

Húzza jobbra - A drón jobbra forog.

4. Nyomja meg újra a képernyő alján található gombot a leszálláshoz.

### MANUÁLIS MAGASSÁG MÓD

**FIGYELEM: Ez egy haladó mód mely több gyakorlást igényel mint az automatikus magasság mód. Kipróbálhatja a Drone n Base**

**academy-n.**

Ennél a módnál a felhasználó közvetlenül irányítja a motorok sebességét, mely megfelelő a haladó szintű repüléshez. Ez a mód nem rendelkezik magasság korlátozással.

Használat előtt tegye a drónt vízszintes talajra úgy, hogy a drón hátsó része Ön felé nézzen.

1. Ebben a módban a joystickkal irányíthatjuk a gázadást.
2. Csak haladó szintű felhasználóknak ajánlott ez a mód.
3. Húzza felfelé a joystickot az emelkedéshez.
4. Ha visszaengedi a joystickot a drón automatikusan leszáll.

Húzza fel- A drón emelkedik.

Húzza le - A drón süllyed.

Húzza balra - A drón balra forog.

Húzza jobbra - A drón jobbra forog.

### KITERJESZTETT VALÓSÁG JÁTÉK

Ahhoz, hogy a kiterjesztett valóság játékkal játszhasson szüksége lesz egy 1.5x2 méteres szabad területre kemény talajjal. A helynek jól és egyenletesen megvilágítottnak kell lennie ahhoz, hogy a játék megfelelően működjön.

1. Helyezze fel a drón első részén lévő ütközőkre a NARANCS VAGY ZÖLD színű matricákat. Olyan színű matricát helyezzen a drónra, mely színből kevés fordul elő a játék környezetében.
2. Tegye a drónt a kijelölt hely közepére úgy, hogy a drón Önnel szemben álljon.
3. Nyissa meg a kiterjesztett valóság játékot és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

## A BÁZIS

### KEZELÉS

Bekapcsoláshoz nyomja meg a négyzet alakú gombot. Kikapcsoláshoz és alvó állapothoz töltés közben, tartsa nyomja 1 másodpercig a négyzet alakú gombot.

### A BÁZIS ALAP BEÁLLÍTÁSA

A bázis beállításai közül 3 módból választhatunk.

#### 1. Normál mód

Tegye a bázist a földre. Kapcsolja be a bázist a négyzet alakú gombbal. A bázis infravörös jeleket továbbít felfelé a kiválasztott szintől függően. A szín működését a adott játékmód határozza meg. 9 szín közül választhat a háromszög és négyzet alakú gombokkal. A drón felismeri az infravörös jelet amikor a bázis fölött elrepül.

#### 2. Power up mód

Aktiváláshoz nyomja hosszan a háromszög alakú gombot normál módban (hang jelzésig). A Power up mód hasonló a Normál módhoz, viszont ennél a módnál a bázis véletlenszerűen villog. Amikor a bázis villog, a drónnal felvehetőek különböző speciális kiegészítők. A bázis 8 különböző színben véletlenszerűen villog.

#### 3. Bázis foglalo mód

Nyomja le egyszerre mindkettő gombot a bázis foglalo módba való be és kilépéshez. A játék visszaállításához nyomja meg bármelyik gombot. Ebben a módban a bázis az ellenfél, és a bázis megsemmisítése a feladat. Ebben a módban a bázisban függőleges helyzetben kell lennie. Akassza fel a bázist a falra vagy bármilyen tárgyra 1 méter magasra a földtől. Nyissa meg a Drone n Base alkalmazást, válassza ki a Bázis foglalo módot és kövesse az utasításokat.

## HIBA ELHÁRÍTÁS

### A DRÓN FÉNY JELZÉSEI

Ha a drón sárgán villog helyezze azt egy lapos felületre.

Ha a drón pirosan villog, az akkumulátorok lemerültek, tölts fel azokat.

A drón szívrítmus szerű villogása azt jelenti, hogy az eszköz szétkapcsolódott az okos telefonunktól.

### AZ INFRAVÖRÖS LED ERŐSSÉGÉNEK VÁLTOZTATÁSA

A bázis alján található kapcsolók segítségével változtathatja az infra LED erősségét. Használja egy tollnak a hegyét a kapcsolók állításához. A LED erősségének emelésével növekedik az a távolság ahonnan a drón képes a bázis jelét fogni. Napos idő esetén ajánlott növelni a LED erejét mivel a napsugárzás zavarhatja a bázis által kibocsájtott jeleket. Ha sok fehér színű tárgy (fal, bútor) található a bázis környezetében azok összezavarhatják a jeleket és így a drón tévesen úgy érzékelheti, hogy átszállt a bázis felett. Ha ilyen tapasztal akkor növelje az infra LED erősségét.

Négy szinten állíthatja az infra LED erősségét (IR intensity):

NAGYON ALACSONY 3 - OFF 4 - OFF  
 ALACSONY 3 - OFF 4 - ON  
 MAGAS 3 - ON 4 - OFF  
 NAGYON MAGAS 3 - ON 4 - ON



### A HANGSZÓRÓ EREJÉNEK VÁLTOZTATÁSA

u Uoaa a UeaBf Baa aoiéc í oáife oaaú : ç Uoa í ç ç aã i ç bi aaUeYí eaaáBéí. u Uoa Uaa í Uaaú aUeYí eaaáBá í í papoBaa oaaéí Uí aUí aUí UeaBí í í páBí | Uí oaaBí Baaí eaaá Ua Baaópi UaUeYí eaaá oaaí oaaé | oíeç í oáife oaaú aUí UaUeá í í Bí Baaí í éBúBá :

u, uv%o. " 1 - OFF 2- ON  
 f u{ u%á- ON 2 - ON  
 €)1- OFF 2 - OFF

Š@vv – Ší €..%š « x

%aaç éí í UÚí oaaBaaí aaí páeí aaí í oaaú aaç oí aaí páeí eaaáUaa





## FCC

Contains: FCC ID: 2AB6YHM-1011

This device complies with Part 15 of the FCC Rules Sub-Part B and C and also with Canada ICES-003 and RSS-Gen. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B and C digital service, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Model: Quidron  
Anima Technika s.r.o.  
Keltská 69  
85110, Bratislava

